

## Цифровая видеокамера Инструкция по установке

Модель: **CTV-IPS2028 Cube**

IP 2.0 Мп камера с ИК-подсветкой,  
ИК-датчиком движения и  
двусторонним аудиоканалом



### Габаритные размеры и устройство IP-камеры



### Комплектация:

- 1) Кронштейн
- 2) Шаблон
- 3) Монтажный комплект

### Внимание!

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания

### Установка IP-камеры



### Внимание!

- Включение питания камеры производите только после её установки!

Параметры	CTV-IPS2028 Cube
Сенсор	H13518C + 1/2,8" Sony IMX222
Эффективных пикселей	2 Млкс
Основной поток	1080P @ 25\30 к\с
Протокол сжатия видео	H.264
Протокол данных	ONVIF
ИК-подсветка	1 сверхъяркий светодиод
Дальность ИК-подсветки	20-25 м
Чувствительность	0 Лк (ИК-Вкл)
Объектив	2 мп, 2,8 мм
SD-карта	до 32Гб
Протокол аудио	G.711\U
POE	IEEE 802.3 AF
Поддержка протоколов	TCP\IP, RTP\RTSP, FTP, DNS, HTTP, UDP, NTP
Напряжение питания\ ток	12 В пост.\ не более 0,17 А
Рабочая температура	- 40° С- 50° С
<b>Сетевые настройки по умолчанию:</b>	
IP-адрес	192.168.1.88
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.1.1
Порт HTTP	80
Логин	admin
Пароль	admin